

TopSpin Master Kullanım Kılavuzu

1. Ürün Hakkında

TopSpin Master, tenis oyuncularının topspin, forehand, backhand ve servis tekniklerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış taşınabilir bir antrenman aparatıdır.

Ürün, tenis topunun gerçekçi bir temas noktası oluşturmasını sağlayarak doğru vuruş mekaniğinin tekrar edilmesine yardımcı olur. Ayrıca tripod bağlantısı sayesinde servis antrenman aparatı olarak da kullanılabilir.

2. Kutu İçeriği

- 1 Adet TopSpin Master Ana Gövde
- 1 Adet Yay Sistemi
- 1 Adet 360° Döner Tenis Topu
- 1 Adet Tripod Adaptörü
- 1 Adet Tripod (Opsiyonel)

3. Kurulum

Topspin Antrenmanı Modu

- Ürünü düz ve sağlam bir zemine yerleştirin.
- Tabanın zemine tam oturduğundan emin olun.
- Zemin kaygan ise ağırlığı tripod ayaklarına sabitleyin.
- Topun serbest şekilde hareket ettiğini kontrol edin.
- Kontrollü vuruşlarla antrenmana başlayın.

Servis Antrenmanı Modu

- Ürünü tripod bağlantısından çıkarın.
- Servis aparatını raket tutmayan elinizle, eliniz arka taraftaki boşluğa denk gelmeyecek şekilde kavrayın.
- Servis esnasında aparatı topu yukarı atar pozisyona getirin.
- Servis hareketinizi gerçek maç koşullarına benzer şekilde çalıştırın.

4. Kullanım Önerileri

Forehand Çalışması

- Dizlerinizi hafif kırın.
- Topa aşağıdan yukarı doğru fırçalama hareketi uygulayın.
- Vuruş sonrasında raketinizi omuz hizasına kadar takip ettirin.

Backhand Çalışması

- Omuz dönüşüne dikkat edin.
- Topa temas anında bileğinizi sabit tutun.
- Takip hareketini tamamlayın.

Topspin Geliştirme

- Topun arkasından başlayarak yukarı doğru hızlanın.
- Raketi topun üzerinden geçirmeye odaklanın.
- Kontrolde çok doğru tekniğe öncelik verin.

Servis Çalışması

- Topa uzanarak temas edin.
- Vuruş noktasını mümkün olduğunca yüksek tutun.
- Düzenli tekrarlarla servis ritminizi geliştirin.

5. Güvenlik Uyarıları

- Ürünü yalnızca spor amaçlı kullanınız.
- Çocuklar kullanırken yetişkin gözetimi tavsiye edilir.
- Kullanım sırasında çevrenizde yeterli boş alan bulunduğundan emin olun.
- Hasarlı parçalarla kullanmayınız.
- Ürünü yere düşürmeyiniz ve sert darbelere maruz bırakmayınız.
- Ürünü 60°C üzerindeki sıcaklıklara maruz kalan kapalı ortamlarda (araç içi, cam önü vb.) uzun süre bırakmayınız.
- Ürünü aşırı sıcak veya doğrudan güneş ışığı altında uzun süre bekletmeyiniz.
- Topspin antrenmanlarında yalnızca döner tenis topuna vuruş yapınız.
- Servis aparatı gövdesine, tripod bağlantı parçalarına veya diğer plastik bileşenlere raket ile vurmuyunuz.
- Kullanımdan önce tüm bağlantıların güvenli şekilde takıldığından emin olunuz

6. Bakım ve Saklama

- Ürünü nemli bir bez ile temizleyiniz.
 - Kimyasal temizleyiciler kullanmayınız.
 - Uzun süre kullanılmayacaksa kuru ve serin bir ortamda muhafaza ediniz.
 - Yay sistemini kesici ve aşındırıcı yüzeylerden uzak tutunuz.
-

7. Teknik Destek

Sorularınız, yedek parça talepleriniz veya teknik destek ihtiyaçlarınız için:

Web Sitesi: www.playcourtx.com

E-posta: harun.ufuk@gmail.com

Instagram: [courtx.official](https://www.instagram.com/courtx.official)

TopSpin Master ile düzenli çalışarak topspin üretiminizi artırabilir, vuruş tekniğinizi geliştirebilir ve servislerinizi daha etkili hale getirebilirsiniz.