

PRACTICE
ANYTIME
ANYWHERE

TENNIS
& PADEL

COURTX PRO

KULLANIM KILAVUZU

PORTABLE TENNIS & PADEL TRAINING SYSTEM

DAHA
FAZLA
ANTRENMAN
DAHA İYİ
SEN



**Bir tercih yaptınız.
Bir fark yarattınız.**

Bu kullanım kılavuzunu dijital olarak tercih ederek
gereksiz kâğıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulundunuz.





COURTX – KULLANIM VE GÜVENLİK TALİMATLARI

Portatif Antrenman Makinesi – Spiral Beslemeli, Çift Engelli Hassas Besleme Sistemi

1. Ürün Tanımı

COURTX; tripod üzerine sabitlenebilen, spiral taşıma hattıyla çalışan, patentli çift engelli yüksek hassasiyetli besleme mekanizması sayesinde top kaçırmayan portatif bir tenis ve padel partneridir.

Motor kontrollü bırakma yapısı topları ayarlanan zaman aralıklarında düzenli ve güvenli şekilde bırakır.

Geçmeli bağlantılar sayesinde spiral hattın kapasitesi artırılabilir/azaltılabilir; spiral hattı aynı zamanda top taşıma sepeti olarak kullanılabilir.

NOT: Engel konumuna göre top kapasitesi +-2 top değişkenlik gösterebilir.

2. Güvenlik Uyarıları

- Cihazı devirmeyin; kullanılmadığı zaman tripoddan indirip toplayın. Açık alanda sert bir rüzgar cihazı devirebilir. CourtX tripod ağırlığı ile kullanılması devrilme riskini en aza indirmek için önemlidir.
- Motora ve bileşenlerine elle müdahale etmeyin. Motora ve bileşenlerine baskı uygulamak motor dişlerini kırabilir ve yaralanmaya yol açabilir.
- Hareketli parçalara el veya yabancı cisim sokmayın; sıkışma riski vardır.
- İnsanlara, hayvanlara veya kırılabilir nesnelere doğru kullanmayın.
- Elektronik kutusunun koruma kapağını kullanım sonrası mutlaka takarak taşıyın; aksi durumda engel mekanizması zarar görebilir.
- Çocuklar cihazı yalnızca yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.
- Nemli, ıslak veya yağışlı ortamlarda çalıştırmayın.
- Top besleme hattında tıkanma şüphesi olduğunda cihazı hemen kapatın.
- **Aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.** Cihazı 60 °C ve üzerindeki sıcaklıklarda, özellikle doğrudan güneş altında veya kapalı araç içerisinde bırakmayın. Yüksek sıcaklık, plastik bileşenlerde deformasyona ve cihazın çalışma performansının etkilenmesine neden olabilir.

3. Kurulum

1. Tripodu düz ve sağlam bir zemine yerleştirerek sabitleyin. Devrilme riskini azaltmak için tripod ağırlığının kullanılması önerilir.
 2. Engel kutusunu tripod üzerindeki T kanalına geçirerek sabitleyin.
 3. Engel kutusu üzerindeki yol tutucu çengeli, spiral yol bağlantı noktasına yerleştirin. Bağlantı sırasında parçaya aşırı kuvvet uygulamayın.
 4. Spiral yolun alt kısmındaki dişi bağlantı yuvalarını tripod üzerindeki çıkıntılarla hizalayarak spiral yolu en üst konuma yerleştirin.
 5. Spiral yolun ön kısmında bulunan top tutucu engeli çıkararak cihazı kullanıma hazır hale getirin.
 6. Güç bağlantısını yaptıktan sonra istenilen zaman ayarlarını yaparak cihazı kullanıma hazır hale getirin.
 7. Cihazı çalıştırmadan önce atış yönünün tamamen boş olduğundan ve insanların, hayvanların veya kırılabilir nesnelerin bulunmadığından emin olun. Engel kutusu üzerindeki yol tutucu engel bağlantısına yolu bastırmadan takın.
-

4. Çalıştırma

- CourtX Pro'ya güç bağlantısını yaptıktan ve zaman ayarını belirledikten sonra cihaz, atış yapacak kişinin hazırlanması ve pozisyon alması için 3–5 saniyelik hazırlık süresi tanır (manuel modlar hariç). Bu sürenin ardından toplar, ayarlanan zaman aralıklarına göre bırakılmaya başlanır.
 - Spiral hattına kapasitesinden fazla top yüklemeyin. İki topun aynı anda ilerlemesini önlemek amacıyla mekanik kontrol kolu bulunmaktadır.
 - Top akışında düzensizlik veya tıkanma fark edilmesi durumunda cihazı hemen durdurun ve spiral hattını kontrol edin.
-

5. Bakım ve Temizlik

- Spiral hattını kullanım sonrası toz, top lifi ve yabancı cisimlerden temizleyin.
 - Ayda bir bağlantı vidalarını kontrol edin; gevşek parçaları sıkın.
 - Temizliği bezle yapın; solvent, su veya basınçlı su kullanmayın, temas ettirmeyin.
 - Elektronik ve motor bölümüne sıvı temas ettirmeyin.
 - Performans düşerse yetkili servise başvurun.
-

6. Arıza Giderme (Kısa Rehber)

Cihaz açılmıyor: Güç bağlantısını ve anahtarı kontrol edin.

Toplar düşmüyor: Spiral hattında tıkanma olabilir; cihazı kapatıp kontrol edin.

Düzensiz atış: Toplar aşırı tüylenmiş, ağırlaşmış veya uyumsuz olabilir.

Yüksek ses: Hareketli parçalara temas eden yabancı bir cisim olabilir.

7. Teknik Özellikler

- Besleme Süresi: Ayarlanabilir.
- Besleme Sistemi: Spiral hat + çift engelli hassas bırakma mekanizması
- Güç: 5V/6V motor (modele göre değişebilir)
- Montaj: Tripod uyumlu hızlı bağlantı
- Kapasite: Modüler spiral ek yapısıyla artırılabilir/azaltılabilir
- Taşınabilirlik: Hafif, kompakt gövde. Spiral yol top taşıma sepeti olarak üstündeki tutamaçtan; diğer parçalar çantada taşınabilecek şekilde tasarlanmıştır.

8. Garanti ve Servis

- CourtX üretim hatalarına karşı 1 yıl garantilidir.
- Su teması, darbe, yetkisiz tamir veya yanlış kullanım garanti dışıdır.

9. İade ve Değişim

COURTX ürününüzü, teslim tarihinden itibaren **15 gün içinde iade edebilirsiniz.**

İade sürecinin sorunsuz ilerleyebilmesi için ürünün:

- Orijinal durumunda
- Eksiksiz
- Hasarsız

olması gerekmektedir.

Kullanım sonucu oluşan hasarlar iade/değişim kapsamı dışındadır.

Ürününüzü teslim alırken, **kargo görevlisi eşliğinde** kontrol etmenizi öneririz.

Herhangi bir hasar durumunda, teslim anında **tutanak tutulması gerekmektedir.**

Bu süreç tamamlanmadan yapılan bildirimler, ne yazık ki değerlendirmeye alınamamaktadır.

İade edilen ürünlerde hizmet bedeli ücretleri düşölerek(kargo,yedek parça vb.) iade tutarı 1 hafta içinde müşteriye teslim edilir.

10. Top Kullanım Önerileri

- CourtX ile standart tenis toplarının kullanılması önerilir.
- Aşırı töllyenmiş, yıpranmış veya yuvarlanma özelliğini kaybetmiş topları kullanmayın. Bu tür toplar düzensiz beslemeye ve takılmaya neden olabilir.
- Islak veya nemli topları kullanmayın.
- Aynı antrenmanda benzer özelliklere ve kullanım durumuna sahip topların kullanılması önerilir.
- Farklı marka veya modellerdeki topların birlikte kullanılması, fiziksel özelliklerindeki farklılıklar nedeniyle besleme performansını etkileyebilir.

Test Edilmiş Top Modelleri:

1. Artengo - Comfort Pro
 2. Wilson – US Open
 3. Kuikma – All Court Pro
 4. Teloon – Pound
 5. Dunlop – Fort All Court
-

11. Önemli Hatırlatma

Cihazı rüzgârlı veya dengesiz yüzeylerde bırakmayın; devrilme ürün hasarına neden olabilir. Kullanım sonrası cihazı toplayıp koruma kapağı takılı şekilde taşıyın.

Motor ve engel sistemine elle müdahalede bulunmayın; motorun konumunu değıştirmek için güç vermek yeterlidir, sistem kendini otomatik olarak başlangıç pozisyonuna getirir.

Cihazı güneş altındaki araç içinde bırakmayın; kapalı alanda oluşan yüksek sıcaklık (60°C ve üzeri) plastik parçalarda deformasyona ve mekanizma arızasına yol açabilir.

