

# Bir tercih yaptınız. Bir fark yarattınız.

COURTX kullanıcıları yalnızca performansını geliştiren kişiler değil,  
aynı zamanda bilinçli seçimler yapan bireylerdir.

Bu kullanım kılavuzunu dijital olarak tercih ederek kâğıt tüketimini  
azaltmaya katkıda buldunuz.

Her yıl dünya genelinde milyonlarca ağaç, baskılı doküman üretimi  
için kesilmektedir.

Bu belgeyi PDF olarak alarak **≈ 75 gram kâğıt tasarrufu sağladınız.**



Engineered for Performance. Designed for Impact.



## COURTX – KULLANIM VE GÜVENLİK TALİMATLARI

Portatif Antrenman Makinesi – Spiral Beslemeli, Çift Engelli Hassas Besleme Sistemi

---

### 1. Ürün Tanımı

COURTX; tripod üzerine sabitlenebilen, spiral taşıma hattıyla çalışan, patentli çift engelli yüksek hassasiyetli besleme mekanizması sayesinde top kaçırmayan portatif bir tenis ve padel partneridir.

Motor kontrollü bırakma yapısı topları ayarlanan zaman aralıklarında düzenli ve güvenli şekilde bırakır.

Geçmeli bağlantılar sayesinde spiral hattın kapasitesi artırılabilir/azaltılabilir; spiral hattı aynı zamanda top taşıma sepeti olarak kullanılabilir.

---

### 2. Güvenlik Uyarıları

- Cihazı devirmeyin; kullanılmadığı zaman tripoddan indirip toplayın. Açık alanda sert bir rüzgar cihazı devirebilir.
  - Motora ve bileşenlerine elle müdahale etmeyin. Motora ve bileşenlerine baskı uygulamak motor dişlerini kırabilir ve yaralanmaya yol açabilir.
  - Hareketli parçalara el veya yabancı cisim sokmayın; sıkışma riski vardır.
  - İnsanlara, hayvanlara veya kırılabilir nesnelere doğru kullanmayın.
  - Elektronik kutusunun koruma kapağını kullanım sonrası mutlaka takarak taşıyın; aksi durumda engel mekanizması zarar görebilir.
  - Çocuklar cihazı yalnızca yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.
  - Nemli, ıslak veya yağışlı ortamlarda çalıştırmayın.
  - Top besleme hattında tıkanma şüphesi olduğunda cihazı hemen kapatın.
- 

### 3. Kurulum

1. Tripodu düz ve sağlam bir zemine sabitleyin.
2. İlk olarak engel kutusunu tripodun üzerindeki T yoluna geçirerek sabitleyin.
3. Engel kutusu üzerindeki yol tutucu çengel bağlantısına yolu bastırmadan takın.
4. Spiral yolun altındaki dişi boşluklar tripod çıkıntılarına denk gelecek şekilde spiral yolu en üste yerleştirin.
5. Spiral yol önündeki topları tutan engeli alarak makineyi hazır hale getirin.
6. Zaman ayarını yaptıktan sonra güç bağlantısını yapın.
7. Çalıştırmadan önce atış yönünün tamamen boş olduğundan emin olun.

#### 4. Çalıştırma

- CourtX Pro modeli, Pil/Powerbank/Telefon ile güç verilip tuşlara basıldıktan sonra topları bırakmaya başlayacaktır.
  - İlk kullanımda düşük hız test çalışması önerilir.
  - Spiral hattına aşırı top yüklemeyin; iki topun çarpışmasını önlemek için mekanik kontrol kolu devrededir.
  - Düzensiz akış veya tıkanma fark ederseniz cihazı durdurup spiral hattını kontrol edin.
- 

#### 5. Bakım ve Temizlik

- Spiral hattını kullanım sonrası toz, top lifi ve yabancı cisimlerden temizleyin.
  - Ayda bir bağlantı vidalarını kontrol edin; gevşek parçaları sıkın.
  - Temizliği bezle yapın; solvent, su veya basınçlı su kullanmayın, temas ettirmeyin.
  - Elektronik ve motor bölümüne sıvı temas ettirmeyin.
  - Performans düşerse yetkili servise başvurun.
- 

#### 6. Arıza Giderme (Kısa Rehber)

**Cihaz açılmıyor:** Güç bağlantısını ve anahtarı kontrol edin.

**Toplar düşmüyor:** Spiral hattında tıkanma olabilir; cihazı kapatıp kontrol edin.

**Düzensiz atış:** Toplar aşınmış, ağırlaşmış veya uyumsuz olabilir.

**Yüksek ses:** Hareketli parçalara temas eden yabancı bir cisim olabilir.

---

#### 7. Teknik Özellikler

- Besleme Süresi: Ayarlanabilir.
  - Besleme Sistemi: Spiral hat + çift engelli hassas bırakma mekanizması
  - Güç: 5V/6V motor (modele göre değişebilir)
  - Montaj: Tripod uyumlu hızlı bağlantı
  - Kapasite: Modüler spiral ek yapısıyla artırılabilir/azaltılabilir
  - Taşınabilirlik: Hafif, kompakt gövde. Spiral yol top taşıma sepeti olarak üstündeki tutamaçtan; diğer parçalar çantada taşınabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- 

#### 8. Garanti ve Servis

- CourtX üretim hatalarına karşı 1 yıl garantilidir.
- Su teması, darbe, yetkisiz tamir veya yanlış kullanım garanti dışıdır.

## 9. İade ve Değişim

COURTX ürününüzü, teslim tarihinden itibaren **15 gün içinde iade edebilirsiniz.**

İade sürecinin sorunsuz ilerleyebilmesi için ürünün:

- Orijinal durumunda
- Eksiksiz
- Hasarsız

olması gerekmektedir.

**Kullanım sonucu oluşan hasarlar iade kapsamı dışındadır.**

Ürününüzü teslim alırken, **kargo görevlisi eşliğinde** kontrol etmenizi öneririz.

Herhangi bir hasar durumunda, teslim anında **tutanak tutulması gerekmektedir.**

Bu süreç tamamlanmadan yapılan bildirimler, ne yazık ki değerlendirmeye alınamamaktadır.

---

## 10. Önemli Hatırlatma

Cihazı rüzgârlı veya dengesiz yüzeylerde bırakmayın; devrilme ürün hasarına neden olabilir. Kullanım sonrası cihazı toplayıp koruma kapağı takılı şekilde taşıyın.

Motor ve engel sistemine elle müdahalede bulunmayın; motorun konumunu değiştirmek için güç vermek yeterlidir, sistem kendini otomatik olarak başlangıç pozisyonuna getirir.

**Cihazı güneş altındaki araç içinde bırakmayın; kapalı alanda oluşan yüksek sıcaklık (60°C ve üzeri) plastik parçalarda deformasyona ve mekanizma arızasına yol açabilir.**

